

CUADROS DE CONTROL PARA POZOS CON SONDAS

ARRANQUE DIRECTO CAJA TERMOPLASTICA

- ✓ Caja termoplástica
- ✓ Guarda motor
- ✓ Arrancador directo con contactores
- ✓ Relé para sondas de pozo
- ✓ 2 sondas de pozo incluidas.
- ✓ Señalización de bomba en marcha
- ✓ Señalización de fallo en bomba
- ✓ Señalización de bajo nivel pozo
- ✓ Selector de manual-paro-marcha
- ✓ Entrada de marcha para presostato o boya de llenado deposito
- ✓ Entrada para sondas de nivel.



✓ OPCIONAL SONDAS POZO Y DEPOSITO

REFERENCIA	TENSIÓN	INTENSIDAD	POTENCIA KW / CV	MEDIDAS ARMARIO
SPS000AD	400V	1-1,6 A	0,3-0,5 / 0,5-0,75	250x200
SPS001AD	400V	1,6-2,4 A	0,75-0,8 / 1-1,2	250x200
SPS002AD	400V	2,4-4 A	1,1-1,5 / 1,5-2	250x200
SPS003AD	400V	4-6,3 A	2,2 / 3	250x200
SPS005AD	400V	6,3-10 A	4 / 5,5	250x200
SPS007AD	400V	9-14 A	5,5 / 7,5	250x200
SPS010AD	400V	13-18 A	7,5 / 10	250x200
SPMS005AD	220V monof.	2,5-4 A	0,3 / 0,5	250x200
SPMS010AD	220V monof.	4-6,3 A	0,5-0,75 / 0,75-1	250x200
SPMS015AD	220V monof.	6,3-10 A	0,9-1,1 / 1,2-1,5	250x200
SPMS030AD	220V monof.	9-13 A	1,5-2,2 / 2-3	250x200