

## CUADROS DE CONTROL PARA POZOS SIN SONDAS

### ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO

- ✓ Armario metálico
- ✓ Interruptor general con bloqueo de puerta
- ✓ Guarda motor
- ✓ Arrancador estrella triángulo
- ✓ Relé detección de falta de agua por  $\cos \phi$ , con protección térmica integrada
- ✓ Señalización de bomba en marcha
- ✓ Señalización de fallo en bomba
- ✓ Señalización de tensión en el circuito mando
- ✓ Señalización de bajo nivel depósito de agua
- ✓ Selector de manual-paro-marcha



REFERENCIA	TENSIÓN	INTENSIDAD	POTENCIA KW / CV	MEDIDAS ARMARIO
SP007ET	400V	9-14 A	5,5 / 7,5	400x300x200
SP010ET	400V	17-23 A	7,5 / 10	400x300x200
SP015ET	400V	20-25 A	11 / 15	400x300x200
SP020ET	400V	24-32 A	15 / 20	400x300x200
SP025ET	400V	25-40 A	18,5 / 25	400x300x200
SP030ET	400V	40-63 A	22 / 30	400x300x200
SP040ET	400V	40-63 A	30 / 40	500x400x200
SP050ET	400V	56-80 A	37 / 50	500x400x200
SP060ET	400V	70-100 A	45 / 60	600x500x250
SP075ET	400V	70-100 A	55 / 75	600x500x250
SP100ET	400V	112-160 A	75 / 100	600x500x250