

## CUADROS DE CONTROL PARA AGUAS RESIDUALES/PLUVIALES O FREÁTICAS SISTEMA DE CONTROL PARA 3 BOMBAS

### ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO

- ✓ Armario metálico
- ✓ Interruptor general con bloqueo de puerta
- ✓ Guardamotor por bomba
- ✓ Arrancador Estrella triángulo
- ✓ Relé modular de alternancia y cascada triple
- ✓ Salidas a baja tensión
- ✓ Señalización de bomba en marcha
- ✓ Señalización de fallo térmico
- ✓ Señalización de alto nivel fosa
- ✓ Selector por bomba Manual-Paro-Marcha
- ✓ Entradas para 5 boyas de nivel
- ✓ Alarma acústica



| REFERENCIA | TENSIÓN | POTENCIA<br>KW / CV | MEDIDAS<br>ARMARIO |
|------------|---------|---------------------|--------------------|
| TR007ET    | 400V    | 5,5 / 7,5           | 600x500x250        |
| TR012ET    | 400V    | 7,5 / 10            | 600x500x250        |
| TR015ET    | 400V    | 11 / 15             | 600x500x250        |
| TR020ET    | 400V    | 15 / 20             | 600x500x250        |
| TR025ET    | 400V    | 18,5 / 25           | 800x600x300        |
| TR030ET    | 400V    | 22 / 30             | 800x600x300        |
| TR040ET    | 400V    | 30 / 40             | 800x600x300        |
| TR050ET    | 400V    | 37 / 50             | 800x600x300        |
| TR060ET    | 400V    | 45 / 60             | 800x600x300        |
| TR075ET    | 400V    | 55 / 75             | 1200x1000x350      |
| TR100ET    | 400V    | 75 / 100            | 1200x1000x350      |